




Base 20cm



Base 40cm




Base 65cm



Base 75cm




Fundo



Peça 30 cm



Peça Registro



Peça 20 cm



Boca



Atenção! Importante espalhar a lenha/carvão dentro do forno. Ou seja, **não faça a queima no mesmo lugar**. Alterne o local do fogo em cada uso.



Revendedor (carimbo)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Bassan Pré-moldados Ltda Me, oferece garantia à este produto contra defeitos de fabricação pelo período total de 90 (noventa) dias de garantia legal. O prazo de garantia inicia sua contagem da emissão da Nota Fiscal de venda do produto, que deverá ser anexada ao presente termo. A garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra. Esta garantia se restringe à reparação ou substituição de peças que apresentem defeitos sob condições normais de uso, após análise e confirmação de que estas estão com defeito. Entre em contato com o Serviço Autorizado pelo telefone **(19) 3893-1251**. Se confirmado o defeito e a procedência da reclamação, o fabricante substituirá as peças sem custo.


No caso de devolução de peças defeituosas, os custos de transporte devem ser pré-pagos pelo consumidor. Quando o fabricante retornar peças para o consumidor, o frete ou postagem também deve ser pré-pago pelo consumidor. Não existem outras garantias implícitas, exceto conforme estabelecido expressamente neste documento, e quaisquer garantias são limitadas à duração do período de cobertura aqui previsto.

Agarantia (legal e / ou contratual) não cobre:

- Os defeitos decorrentes da inobservância das recomendações de uso e de limpeza contidas neste manual;
- Quaisquer falha ou dificuldade operacional decorrente de acidente, abuso, mau uso, alteração, vandalismo, instalação inadequada ou falha na manutenção de rotina ou serviços incorretos efetuados pelo próprio consumidor;
- Quando o produto for utilizado para fins diversos do recomendado no presente manual;
- Peças desgastadas pelo uso normal/natural;
- Alterações de cor e manchas não prejudicam o funcionamento do produto e assim não são fundamentos para qualquer reivindicação;
- Deteriorações ou danos devido as condições meteorológicas severas, tais como granizo, furacões, terremotos, tornados ou descoloração decorrente de calor e/ou exposição a substâncias químicas, diretamente ou na atmosfera;
- Ocorrência de corrosão (ferrugem) por exposição em ambiente com maresia, umidade excessiva ou com a retenção de determinados resíduos (sal, gordura, alimentos...);
- No caso de peças não mais disponíveis, o fabricante se reserva ao direito de substituir por outra peça parecida ou similar com igual funcionalidade;
- Peças danificadas (amassadas, riscadas) devido a acidentes de transporte ou manuseio, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, etc.
- Despesas por atendimento em que não for constatado nenhum defeito, ou relacionadas à orientação de uso que esteja neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Outras orientações sobre assistência técnica:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao fabricante pelo telefone **(19) 3893-1251**.
- Se você precisa de peças de reposição ou tem dúvidas sobre a montagem, utilização ou manutenção de seu produto, contate-nos pelos telefones **(19) 3893-1251** ou acesse www.bassanpremoldados.com.br
- O fabricante não se responsabiliza por pessoas ou empresas que assumirem qualquer outra obrigação ou responsabilidade relativa à venda, instalação, utilização, remoção, devolução ou substituição de seus equipamentos.




MANUAL DE MONTAGEM
Forno Túnel



#UmaMarcaQueFazBem
www.bassanpremoldados.com.br



1 Primeiramente construir uma base de alvenaria (conforme desenho e medidas abaixo), que servirá de apoio para base do **Forno Túnel**. A largura é sempre 76cm.



Fazem parte do kit:

Porta do forno;
(opcional);
Registro de ferro fundido (opcional).

2 Em seguida, montar o **forno Túnel** de acordo com o modelo comprado.

DIMENSÕES - MODELO TÚNEL		
FORNO Nº	COMP. EXTERNO	LARGURA EXTERNA
40	65 cm	76 cm
50	75 cm	76 cm
60	85 cm	76 cm
70	95 cm	76 cm
80	1,05 cm	76 cm
90	1,15 cm	76 cm
100	1,25 cm	76 cm


Recomendações:

- Evite choque térmico (como usar água para apagar o fogo);
- Nunca usar água ou pano úmido na limpeza, sob o risco de danos;
- A montagem do kit deverá ser feita somente em local coberto e protegido de ações externas (chuva, ventos), caso contrário sofrerá choque térmico (ocasionando trincas) e perda da garantia;
- Depois de montado, rejuntar todo o kit externamente com rejunte ou argamassa refratária;
- Depois de montado, deixar secar por 2 (dois) dias. E antes do uso fazer 3 (três) pré-aquecimentos com 3 pedaços pequenos de carvão ou lenha própria para esse fim;
- É normal aparecer fissuras/trincas no produto com o tempo de uso;
- Esse forno não é recomendado para uso contínuo em pizzarias. Para esse tipo de uso, recomendamos o forno 150 que é apropriado para esse fim.

FORNO 40

Peças que acompanham: 1 base de 65cm, 1 boca, 1 peça P/registro, 1 peça 20cm e 1 fundo.


Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:



FORNO 60

Peças que acompanham: 1 base de 65cm, 1 base de 20cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 2 pçs de 20cm e 1 fundo.


Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:



FORNO 50

Peças que acompanham: 1 base de 75cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 1 pç de 30cm e 1 fundo.


Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:



FORNO 70

Peças que acompanham: 1 base de 75cm, 1 base de 20cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 1 pç de 20cm, 1 pç de 30cm e 1 fundo.

Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:




desde
1993
FAZENDO BEM
PRA VOCÊ!

FORNO 80

Peças que acompanham: 1 base de 65cm, 1 base de 40cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 2 pç de 30cm e 1 fundo.


Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:



FORNO 100

Peças que acompanham: 1 base de 65cm, 1 base de 40cm, 1 base de 20cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 1 pç de 20cm, 2 pçs de 30cm e 1 fundo.

Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:



FORNO 90

Peças que acompanham: 1 base de 75cm, 1 base de 40cm, 1 boca, 1 pç P/registro, 2 pç de 20cm, 1 pç de 30cm e 1 fundo.

Assentar a base e iniciar a montagem do fundo para a boca, conforme desenho:

